



Créa'Chapes SA
Route des Bains
Case Postale 2
1890 St-Maurice

T : 024 485 12 38
F : 024 485 12 93
M : info@creachapes.com
S : www.creachapes.com

Notice d'entretien et de recommandation pour les revêtements en Béton Ciré

Les revêtements en béton ciré sont revêtus d'une double protection destinée à éviter l'encrassement du support. La première protection est un bouche-pore et la seconde une protection Solacir Protec Wax.

Ces deux produits participent à l'obtention de l'aspect final et permettent un entretien plus facile de la chape en évitant l'imprégnation de souillures dans sa porosité.

Un entretien régulier du support est nécessaire afin d'assurer un aspect durable.

Dans le cadre d'un entretien courant, un rinçage quotidien à l'eau suffira. (Serpillière ou mouilleur). On pourra également utiliser des lessives à PH neutre (sans détergent). Ce nettoyage sera suivi une fois par semaine à une fois par mois d'un rinçage eau + 10 % de Solacir Protec Wax. Cette opération permet de réactiver la protection. Une fine pellicule de cire se dépose ainsi régulièrement sur le support.

ATTENTION : La cire déposée peut enfermer d'éventuelles salissures non éliminées par un nettoyage insuffisant, le sol doit donc être parfaitement propre avant de procéder à cette application.

Si le sol est sale et qu'un nettoyage à l'eau ne permet plus l'élimination des souillures, on pourra utiliser une lessive à base de détergent (PH alcalin) ou notre produit PIERI Cleaner Sol RENO dilué à 10 % dans l'eau. Cette opération permet d'éliminer les souillures bloquées dans la couche de cire. La cire et les souillures sont alors éliminées. Après un rinçage soigné il conviendra alors d'appliquer à nouveau deux couches de Solacir Protec Wax pure afin de reprotéger le support sur les zones décapées (à la serpillière ou au mouilleur).

Les revêtements en béton ciré doivent être protégés d'objets pouvant entraîner des rayures. Nous conseillons de protéger les pieds de tables, de chaises ou de meubles avec des petits tampons adhésifs en feutre. Le béton ciré étant un revêtement microporeux, il est important de ne pas laisser stagner, même quelques minutes, du vin, du café ou de l'huile en surface car des taches irréversibles apparaîtront. De même, les pots contenant des fleurs ou des plantes vertes ne doivent pas être en contact direct avec le béton ciré au risque de provoquer des taches indélébiles liées à la condensation sous les pots. Nous recommandons l'utilisation de supports à roulettes. Au niveau sensibilité, le béton ciré est comparable à du parquet, c'est-à-dire délicat et rayable.

Nous conseillons à tous les propriétaires de logements ou de locaux ayant opté pour un revêtement en béton ciré de se procurer un emballage de Solacir Protec Wax.

Signature, lu et approuvé le :

Vous pouvez acheter de la cire de protection (Solacir Protec Wax) directement à notre bureau de St-Maurice. Conditionnement : jerrican = 1 litre à CHF 40.00